

Produktinformationsblatt

FLEXIBLER FLIESENKLEBER



Staubarmer und flexibler Leichtklebemörtel für die Verlegung aller Wand- und Bodenfliesen, für Natursteine geeignet.

ANLEITUNG

VORBEREITUNG

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund nivelliert, tragfähig und frei von Staub und anderen Verunreinigungen ist, die eine gute Haftung beeinträchtigen können.
- Streichen Sie den Untergrund vor der Verlegung mit Weber Universal Grundierung ein, um das Saugverhalten des Untergrundes herabzusetzen; so erreichen Sie eine bessere Haftung.
- Warten Sie mindestens 30 Minuten.
- Gipsgebundene Böden- und Wände sollten angeschliffen und entstaubt werden, der Feuchtigkeitsgehalt darf 0,5% nicht überschreiten.
- Verwenden Sie zum Schleifen grobkörniges Schleifpapier.

ANRÜHREN

- Ca. 6,7 - 7,8 Liter Wasser zu 15 kg weber.col LC 220 geben. Mit einem geeigneten elektrischen Spindelmischer ca. 3 Minuten mischen, bis die Masse homogen ist.
- Den Mörtel einige Minuten stehen lassen und danach erneut umrühren.
- Nach dem zweiten Mischen ist der Fliesenkleber gebrauchsfertig.
- Für den Einsatz an der Wand etwas weniger Wasser nehmen.

ERGIEBIGKEIT

Abhängig vom Untergrund, Fliesenformat und Art der Verklebung.

Der Zahnung des Spachtels:

4 mm	ca. 1.0 kg/m ²
6 mm	ca. 1.3 kg/m ²
8 mm	ca. 1.8 kg/m ²
10 mm	ca. 2.1 kg/m ²

VERARBEITUNG

- Den Mörtel auf den Untergrund auftragen, hierfür die empfohlene Zahnung verwenden.
- Für Zementfliesen empfehlen wir das Buttering-Floating-Verfahren anzuwenden.
- Die Fliesen innerhalb von 25 Minuten mit schiebender Bewegung in den Fliesenmörtel drücken.
- Überschüssigen Mörtel aus den Fugen entfernen.
- Den Mörtel innerhalb von 3 Stunden verarbeiten.

FERTIGSTELLUNG

Wir empfehlen, den Kleber mindestens 24 Stunden trocknen zu lassen. Er muss vollständig ausgehärtet sein. Dann die Fliesen mit Fugenmittel verfugen.

HINWEIS:

- Mörtel bei Temperaturen zwischen + 5°C bis 30°C anwenden.
- Fliesenkleber nicht auf gefrorene oder tauende Oberflächen, bei direkter Sonneneinstrahlung, auf warme Oberflächen oder eingeschalteter Fußbodenheizungen auftragen.
- Fußbodenheizung 24 Stunden im Voraus ausschalten. Boden bei Inbetriebnahme der Fußbodenheizung langsam aufwärmen.