



# VERLEGEN ZELLIGES UND BEJMAT

**SCHRITT 1** Streichen Sie die Wand mit einem Vorstreichmittel ein, um die Haftung zu verstärken.

**SCHRITT 2** Da Zelliges in Handarbeit hergestellt werden, sollten sie immer aus verschiedenen Kartons entnommen werden, um so eine schöne Farben-Melange zu erzielen. Die einzelnen Kartons können einen Farbunterschied aufweisen!

**SCHRITT 3** Legen Sie die Zelliges 30 bis 60 Sekunden in einem Eimer unter Wasser (Zelliges sind von sich aus zu trocken, um sie direkt zu kleben). Legen Sie danach die feuchten Zelliges in einen leeren Eimer, wo sie abtropfen können. Nun können die Zelliges geklebt werden

**SCHRITT 4** Streichen Sie den Fliesenkleber mit einem Leimkamm von 6 bis 8 mm sowohl an die Wand, als auch auf die Rückseite der Zelliges auf.

**SCHRITT 5** Die Zelliges, ohne zu viel Druck, auf die Leimfläche an der Wand drücken, vorzugsweise in einer übersichtlichen Anzahl von 5 x 5 Zelliges, also immer in kleinen Schritten arbeiten. Zelliges können fugenlos angebracht werden.

**SCHRITT 6** Verwenden Sie ein kleines Brett von ungefähr 15 x 40 cm, worauf ein Holzblock als Handgriff geschraubt ist (selbst zu machen!), womit die Zelliges in den Kleber gedrückt werden. Die unterschiedliche Dicke der Zelliges wird in dem Kleber weggedrückt, wodurch die Sichtseite eine schöne organische Komposition, ohne scharfe Ränder, ergibt. „Schieben“ Sie bei Bedarf noch hervorstehende Zelliges mit der Hand in die richtige Richtung/Position.

**SCHRITT 7** Zelliges werden mit einem wassergekühlten Fliesenschneider oder mit einem Winkelschleifer mit Diamantscheibe geschnitten. In einem Karton sind immer einige Zelliges, die nicht so schön sind. Verwenden Sie diese als „Säge-Fliesen“, dadurch minimieren Sie den Schnittverlust“!

**SCHRITT 8** Nachdem der Kleber trocken ist - normalerweise einen Tag später - können die Zelliges verfugt werden. Auch wenn die Zelliges fugenlos verklebt sind, muss trotzdem gefugt werden, um die Wand wasserdicht zu bekommen. Verwenden Sie dazu vorzugsweise einen flexiblen Fugenmörtel (Mörtel, der mit Wasser angerührt werden muss). Der Fugenmörtel ist am besten zu verarbeiten, wenn er flüssig- bis dickflüssig ist. Bringen Sie diesen mit einer Fugenkelle vorzugsweise diagonal auf.

**SCHRITT 9** Sobald die Fugenmasse zu trocknen beginnt (nach ca. 30 Minuten), entfernen Sie den überflüssigen, auf den Fliesen zurückgebliebenen Fugenmörtel mit einem trockenen Tuch.

**SCHRITT 10** Zelliges können mit allerlei Standardreinigungsmittel gereinigt werden, im Gegensatz zu Zementfliesen, die nur mit säurefreier Flüssigseife gereinigt werden dürfen. Zelliges sind nach der Platzierung und nachdem sie mit einer wasserdichten Fugenmasse verfugt sind, wasserdicht!



HANDMADE QUALITY TILES  
ETHNIC VINTAGE

## TIPPS

- Die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung sorgfältig lesen
- Arbeiten Sie in einem sauberen und gut belüfteten Bereich
- Verwenden Sie niemals Fußbodenheizung während der Behandlung
- Schwämme und Tücher sollten immer sauber sein
- Arbeiten Sie immer in kleinen Schritten
- Entnehmen Sie die Fliesen aus unterschiedlichen Kartons
- Wenn Sie unsicher sind oder Fragen zu der Behandlung haben, wir beraten wir Sie gerne!