

VERLEGEN & PFLEGEN AZULE ZEMENTFLIESEN



HANDMADE QUALITY TILES
ETHNIC VINTAGE

ZEMENTFLIESEN

Azule Zementfliesen werden auf handwerkliche Weise gänzlich manuell gefertigt, Fliese für Fliese. Dadurch kann es zu kleinen Abweichungen in Farbe, Form und Muster kommen, dies verleiht unseren Naturfliesen ihren ganz besonderen Charakter. Es handelt sich um ein einzigartiges und authentisches Produkt mit einer langen Tradition. Während des Produktionsprozesses werden ausschließlich natürliche Materialien verwendet. Eine gute Zementfliese ist kompakt, wasserbeständig und langlebig. Die Verlegung und Pflege erfordern eine achtsame Behandlung, deshalb sollten Zementfliesen immer fachgerecht verlegt werden.

BENÖTIGTE MITTEL

Für die Verlegung von Zementfliesen:

- Vorstreichmittel
- Flexiblen Fliesenkleber, geeignet für Naturstein
- Flexiblen Fugenmörtel, geeignet für Naturstein
- Fliesenkreuze 2 mm
- Fugenkelle, Leimbehälter, Zahnpachtel 8 mm
- Azule-Imprägnierwerkzeug, Schale, Schwamm und Eimer
- Wassergekühlten Fliesenschneider (Nass- oder Diamantschneider)
- Optional: Permaflex luftdurchlässige Abdeckfolie

Für die Reinigung, Imprägnierung und Pflege von Zementfliesen:

- Azule-Zementschleier-Reiniger
- Azule-Fleckenstopp
- Abhängig vom Bereich: Azule-Fliesenöl ODER Azule Farbverstärker
- Azule-Flüssigseife
- Fusselfreies Baumwolltuch
- Optional: Nanospray als zusätzlichen Schutz für vertikale Flächen

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR IMPRÄGNIERUNG

- Zementfliesen sind vor der Imprägnierung offenporig. Damit kein Kalk ausschüsselt und die Fleckenresistenz verbessert wird, muss die Fliese gesättigt sein.
- Zementfliesen werden 2 x vor dem Verfugen und 2 x nach dem Verfugen imprägniert.
- Stellen Sie sicher, dass die Fliesen vor jeder Imprägnierung sauber und trocken sind.
- Vor dem Verfugen 2 x Azule-Fleckenstopp, die Basisimprägnierung, auftragen.
- Nach dem Verfugen tragen Sie Azule-Fliesenöl ODER Azule-Farbverstärker auf.
- Um die Zementfliesen nach der Verlegung und der Verfugung zu reinigen, benutzen Sie unseren Azule-Zementschleier-Reiniger.
- Für die wöchentliche Reinigung der Fliesen verwenden Sie Azule-Flüssigseife oder andere neutrale Reiniger.



VERLEGEN

SCHRITT FÜR SCHRITT

SCHRITT 1

Verleimen Sie die Fliesen immer auf einem ebenen Untergrund mit einem flexiblen Fliesenkleber, am besten im Buttering-Floating-Verfahren. Verwenden Sie ein Vorstreichmittel um die Haftung zu verstärken. Verwenden Sie einen Zahnpachtel 6-8 oder 8-10 mm. Verwenden Sie 2 mm Fliesenkreuze. Überschüssigen Leim und Schmutz auf den Fliesen sofort entfernen. Lassen Sie den Leim mindestens 24 Stunden trocknen.

SCHRITT 2

Der Boden wird nun mit Wasser und etwas Azule Zementschleier-Reiniger (ca. 3 Deckel voll) und einem Schwamm oder Tuch gesäubert. Wringen Sie das Tuch bitte immer gut aus, damit der Boden nicht zu nass wird! Lassen Sie den Boden gründlich trocknen.

SCHRITT 3

Vor dem Verfugen werden die Zementfliesen 2 x mit Azule-Fleckenstopp imprägniert. Der Boden muss sauber und trocken sein! Mit einem sauberen Schwamm entfernen Sie die Luftblasen, ohne Druck auszuüben! Nach ca. 12 Stunden können Sie den Fleckenstopp ein 2. Mal auftragen.

SCHRITT 4

Verwenden Sie wasserdichte flexible Fugenmasse geeignet für Natursteine in den Farben silbergrau oder grau. Dunkle Farbpigmente würden auf der Oberfläche sichtbar werden! Die Fugenmasse sollte nicht zu dünn sein. Nach etwa 1 Stunde können Sie schon vorsichtig mit der Reinigung der Fliesen beginnen. Benutzen Sie wieder Azule-Zementschleier-Reiniger mit Wasser verdünnt sowie Tuch oder Schwamm. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig und wringen Sie gut aus! Mörtel und Boden mindestens 12 Stunden trocknen lassen.

SCHRITT 5

Nach dem Imprägnieren mit Fleckenstopp und dem Verfugen tragen Sie entweder Azule-Fliesenöl oder Azule-Farbvertärker auf: Fliesenöl für Flur, Diele, Küche, Wohn- und Schlafzimmer und Farbvertärker für Dusche, Toilette und im Außenbereich. Hinweis: Öl und Farbvertärker innerhalb von höchstens 10 Minuten mit einem fusselfreien Baumwolltuch einpolieren, damit kein klebriger Film auf der Oberfläche verbleibt.

SCHRITT 6

Benutzen Sie Azule-Flüssigseife für die regelmäßige Pflege (mindestens 1 Mal pro Woche). Es handelt sich hierbei um einen Reiniger, der speziell von Azule für die Reinigung der Zementfliesen entwickelt wurde. Die Flüssigseife enthält etwas Imprägniermittel, sodass die Fliesen bei jedem Putzen gleichzeitig eine dünne Schutzschicht erhalten, und somit eine lange Lebensdauer garantiert ist.

TIPPS

- Die Gebrauchsanweisungen auf den Verpackungen sorgfältig lesen
- Arbeiten Sie in einem sauberen und gut belüfteten Bereich.
- Verwenden Sie niemals Fußbodenheizung während der Behandlung - Schwämme, Tücher und Lackrollen sollten immer sauber sein
- Arbeiten Sie in kleinen Schritten
- Säubern Sie den Boden nicht zu nass, damit er schneller trocknen kann
- Entnehmen Sie die Fliesen aus unterschiedlichen Kartons
- Zum Schutz des Fliesenbodens während der Renovierung bitte atmungsaktive Abdeckung verwenden (z.B. Permafex oder farbloses Papier). Decken Sie niemals mit Styropor, Kunststoff oder Pappe ab!
- Verwenden Sie niemals säurehaltige Reinigungs-

und Sanitärmittel; Bleichmittel und Chlor schädigen Zementfliesen irreparabel!

- Verwenden Sie säurefreie Silikone zum Abdichten in Bädern! - Azule Fliesenöl oder Farbvertärker nicht auf der Oberfläche trocknen lassen! Überschuss muss immer abgetragen werden!
- Die mit den Behandlungsmitteln getränkten Tücher können sich spontan selbst entzünden: gebrauchte Tücher ordentlich wässern und in einer Plastiktüte luftdicht im Hausmüll entsorgen. Falls Sie diese weiterverwenden möchten, bitte in einem verschlossenen Behälter, z.B. in einem verschraubbaren Glas, aufbewahren.
- Wenn Sie unsicher sind oder Fragen zu der Behandlung haben, wir beraten Sie gerne!